

FUNCIONAMIENTO

Primer encendido del horno y selección del idioma del programador

Después de conectar el aparato a la red eléctrica, se inicia el menú del programado: IDIOMA.

Con los sensores ∇ \wedge , busque el contenido de la pestaña IDIOMA. Después de mostrarse el idioma en el que aparecerán los mensajes en la pantalla, confirme su elección pulsando el sensor OK.

Ajuste del tiempo actual

Después de seleccionar y confirmar el idioma, confirme la hora que aparece en la pantalla del sensor OK o ajústela con los sensores ∇ \wedge .

Se puede modificar la hora en el rango de 0:00 a 23:59 para visualizar la hora en el sistema de 24 h o en el rango de 0:00 a 12:00 para visualizar la hora en el sistema am/pm.

Después de ajustar la hora, el programador pasará al modo de reloj, donde en la pantalla se visualiza la hora actual.

Para pasar del modo de espera a los ajustes de la hora actual, se debe pulsar el sensor Ⓢ . Cuando aparezca el menú, con los sensores ∇ \wedge , elija la pestaña AJUSTES. Confirme la selección con el sensor OK. Después de entrar en la pestaña TIEMPO, con los sensores ∇ \wedge , elija la pestaña HORA y confirme la selección con el sensor OK.

¡Importante!

En todo momento podemos pasar de la pantalla de trabajo al submenú pulsando al mismo tiempo los sensores \wedge y OK.

Menú

Para pasar del modo de espera al menú, pulse Ⓢ . Después de entrar en el menú, se puede pasar de una pestaña a otra con los

sensores ∇ \wedge .

En el menú principal se encuentran disponibles las pestañas:

- AJUSTES,
- FUNCIONES DE CALENTAMIENTO,
- PROGRAMAS PREDETERMINADOS,
- PROGRAMAS DE USUARIO,
- PROGRAMAS AL VAPOR,
- LIMPIEZA,
- OPENUP!
- SALIDA.

Para seleccionar cualquier pestaña, pulse el sensor OK.

Si el usuario no realiza ninguna selección en 60 segundos, el programador pasará automáticamente al modo de espera. Para salir inmediatamente del menú y pasar al modo de espera, seleccione el icono de SALIDA y confirme la selección con el sensor OK. Para salir inmediatamente del menú y pasar al modo de espera, también se puede pulsar al mismo tiempo los sensores \wedge y OK.

Ajustes

Tras pulsar el sensor Ⓢ , el programador entra en el menú. Con los sensores ∇ \wedge , seleccionamos la pestaña AJUSTES y confirmamos la selección con el sensor OK.

En la pestaña AJUSTES, se encuentran disponibles las siguientes opciones:

- IDIOMA,
- TIEMPO,
- ILUMINACIÓN,
- SONIDO,
- BRILLO DE LA PANTALLA,
- MANTENIMIENTO,
- CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA,
- SALIDA.

Se puede pasar de una pestaña a otra con los sensores ∇ \wedge . Confirme la selección de una de las pestañas con el sensor OK.

