



Para saber el condensador que necesitas multiplica la potencia del motor en KW por 36 y el resultado sera Microfaradios..... recuerda que si tienes que poner dos para llegar al valor necesario debes sumarlos en paralelo y no en serie